

2.2 Kumelementer ig-pakning

igT-kumbunn med kant - for økt sikkerhet

Ved støp av ig-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannets vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for å unngå at vann lekker ut eller inn fra kumbunnen.

